

■フィルターが目詰まりすると…



My クリーナー エコリスをご使用の際、ダストカップに溜まったゴミは定期的に捨てられていることと思います。しかし、目に見えない微細なホコリは、ダストカップ内のステンレスフィルターの更に内部…HEPA フィルターに吸着しており、これが溜まってくると HEPA フィルターが目詰まりして、回路保護のために本機が自動停止してしまいます。

快適なご使用を維持するためにも、フィルター内部の定期的なお掃除をお勧めいたします。

■フィルターのお手入れ方法



1. 本体の電源を切り、ダストカップ部分を掴んで反時計回り方向に回し、ロックを外します。



2. ダストカップを引き抜いて本体から外します。
この行程は、ダストカップ内のゴミを捨てる時と同じです。



3. ダストカップ内のステンレスフィルターを掴んで、反時計回り方向に回しロックを外します。



4. 中のホコリに注意しながら、ステンレスフィルターを引き抜いて本体から外します。



5. ステンレスフィルター内部の HEPA フィルターを、そっと持ち上げます。



6. HEPA フィルターの内部には、大量のホコリが溜まっている場合があります。
ホコリが散らないように注意しながら HEPA フィルターを外します。



7. 取り外したステンレスフィルターを流水などで洗い、しっかり乾かしてください。



8. HEPA フィルターの汚れが軽度であれば、フィルターを軽く叩いて内部のホコリを落とすだけでも構いませんが、汚れがひどい時にはブラシ等を使って水洗いしながら掃除した後、しっかり乾かしてください。

フィルター交換は6ヶ月に一度くらいが目安です。(3～4回/月の使用頻度)